

Beste klant

De eindejaarsperiode staat voor de deur! U kan hieronder het stappenplan terugvinden om onze zwarte kerstdisplays te monteren.

Hou er rekening mee dat dit enkel de uitleg is. De positionering kan verschillen naargelang uw bestelling.

Wat krijgt u geleverd bij de levering:

- De wielen van de display.
- De buis van de display.
- De zwarte display (twee-zijdig). Indien u een drie-zijdige of vier-zijdige molen heeft besteld, ontvangt u 1 of 2 extra zwarte panelen met de nodige schroeven.
- De bestelde zwarte boxhaken voor de kerstboxen met de backcards.
- De bestelde zilveren haken voor de kerstpakjes zowel voor pakjes van 5 kaarten als pakjes voor 8 wenskaarten.
- De bestelde kerst-topkaart.

Hoe monteert u onze kerstdisplay?

1. U ontvangt standaard de wielen, buis en een tweezijdige display. Plaats de buis in de wielen en schuif de display over de buis.
2. Start met de **eerste zijde** voor de kersboxen. Naargelang u bestelling kan u 2 x 6 of 2 x 7 boxhaken plaatsen.
3. Begin telkens onderaan en tel 10 (7 boxhaken) of 12 (6 boxhaken) gaatjes recht naar omhoog. Haak daar een eerste boxhaak in.
4. Plaats een backcard.



5. Laat 12 gaatjes in rechte lijn tussen en plaats opnieuw een boxhaak.



6. Doe zo verder zodat u 6/7 boxhaken met backcard kan inhaken.



7. Herhaal deze handelingen opnieuw links van de zijde zodat u in totaal 12/14 boxhaken heeft.

6 boxhaken, in totaal 12 plaatsen voor 12
verschillende kerstboxen




7 boxhaken, in totaal 14 plaatsen voor 14
verschillende kerstboxen



8. Naargelang de hoeveelheid boxen die u besteld heeft, kunt u een tweede zijde vullen met boxhaken.
Indien niet, dan kunt u de tweede zijde voorzien van kerstpakjes van 5 en/of 8 wenskaarten.
Hier zijn er 2 opties mogelijk.
9. Voor de **kerstpakjes van 5 wenskaarten**: plaats 2 zilveren haken in het midden van de zijde zodat u 2 verschillende soorten kerstpakjes kan ophangen.
10. U kan 7 haken ophangen van boven naar beneden, in totaal zijn dit 14 haken.



11. Voor de **kerstpakjes van 8 wenskaarten** kan u 3 haken in de breedte en 5 haken in de lengte inhaken. In totaal zijn dit dan 15 haken.



Indien u koos voor een drie-zijdige of een vier-zijdige zwarte kerstmolen, dan kan u de extra zijdes makkelijk bijplaatsen.

1. Schuif de zijde bovenaan in.




2. Versterk onderaan met een schroef.



Drie-zijdige kerstmolen



Vier-zijdige kerstmolen



Super, uw kerstmolen is klaar! Plaats bovenaan de topkaart.

Hieronder kan u een **voorbeeld** vinden van een gevulde molen.



Enkele uitzonderingen:

Gelieve hier rekening te houden met de bestelling die jullie in samenspraak met de vertegenwoordiger geplaatst hebben.

Het kan zijn dat **de kerstpakjes van 5 wenskaarten** ook op de korte zijdes van de kerstmolen geplaatst kunnen worden. Zoals je hieronder kan zien is er per zijde plaats voor maximum 7 kerstpakjes.



Hebben jullie voor de kerstboxen van 10 wenskararten een **kartonnendisplay** besteld? En komen die dus niet in de kerstmolen te staan. Dan kan die opgesteld worden zoals op de foto hieronder:



Heeft u vragen? Aarzel zeker niet om uw vertegenwoordiger te contacteren.

Wij wensen u alvast een goede verkoop toe!

Met vriendelijke groetjes - Het Enfant Terrible-team